

[LAB] Soldadura: Pistola de aire caliente 858D



1. Manual de usuario

Descripción

- Voltaje: 220V
- Resistencia a la tensión: $< 2 \Omega$
- Tamaño del teléfono: $< 23 \text{ mm}$
- Ventilador
 - Bola sin escobillas
 - Flujo de aire: 120 L/min (máx)
 - Ruido: $< 45 \text{ dB}$
 - 8 niveles ajustables de velocidad del ventilador.
- Temperatura
 - Control de temperatura: $100 \sim 480 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Estabilidad de la temperatura: $\pm 1^{\circ} \text{ C}$
 - Función de conversión $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
 1. Presionar ambos botones de temperatura simultáneamente y esperar 3-5 segundos para que aparezca el símbolo de temperatura para cambiar.
 2. Podemos leer y cambiar fácilmente Celsius a Fahrenheit desde la pantalla LED.
 - Ajustar la temperatura de acuerdo con las instrucciones y según nuestras necesidades.
- Tipo: pantalla digital LED
- Consumo de energía: 700W
- Voltaje de salida: (24 V CA)
- **Modo de suspensión.** Cuando la pistola de aire caliente no esté en uso temporalmente, colocar el mango de la pistola de aire caliente en el soporte. El anfitrión cortará automáticamente la calefacción de aire caliente. Cuando la temperatura del aire caliente caiga por debajo de $80 \text{ }^{\circ}\text{C}$, la pistola de aire caliente entrará en modo de suspensión y la pantalla LED mostrará SLP o OFF.

When using status:

1. The temperature of the soldering iron head is between $180 \text{ }^{\circ}\text{C}$ and $500 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
2. The temperature of the air nozzle of the air gun is between $100 \text{ }^{\circ}\text{C}$ and $500 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
3. The limit switch inside the air gun handle will automatically sleep when the air gun mouth is horizontally placed or facing up. When the air gun mouth is facing down, it can be used normally

Precautions. Considering that abuse may cause burns or fire hazards, please strictly follow the following precautions:

- Do not use this machine near gas, paper, or other flammable objects.
- When replacing the heating core material, the model must be the same. Install the heating wire according to the reverse process when disassembling.
- When replacing components, turn off the power and cool to room temperature.

Cuidados. To avoid damage to this product and maintain a safe working environment, the following precautions should be observed:

- Do not hit the host or forcefully impact it.
 - Do not disassemble the host or weld the handle.
 - Do not modify this product.
 - When replacing components, please use original factory components.
 - Do not wet the body, operate with hands wet.
 - Please ventilate during homework.
 - When using this device, do not make any reckless actions that may harm the human body or damage objects.
-
- Esta estación de soldadura de aire caliente 858D es una herramienta de soldadura de alta eficiencia diseñada para tareas de reparación y soldadura SMD.
 - Diseño de circuito de bucle cerrado con sensor, control de temperatura de microcomputadora, pantalla LED, gran potencia, aumento rápido de temperatura, temperatura precisa y estable, realmente logra un efecto de soldadura de desmontaje sin plomo.

- El mango está equipado con un sensor de dirección. Siempre que levante el mango al ángulo de trabajo, el sistema ingresa rápidamente al modo de trabajo. Y deja de calentar cuando el mango vuelve a su soporte.
- Flujo de aire ajustable, gran volumen de aire y salida suave, cómodo ajuste de temperatura, se puede adaptar a una variedad de usos.
- El sistema está equipado con función de enfriamiento automático, puede prolongar la vida útil del cable de calefacción y proteger la pistola de aire caliente.
- El ventilador sin escobillas tiene una larga vida útil y bajo nivel de ruido.

Instrucciones de funcionamiento

1. Conecte el mango, encienda la fuente de alimentación, la pantalla muestra el valor de temperatura establecido e ingrese el estado de espera.
2. Cuando se retira el mango del soporte, la temperatura aumenta a la temperatura establecida para un uso normal.
3. Ajuste de temperatura: Pulsa ARRIBA o ABAJO para ajustar la temperatura de trabajo.
4. Calibración de temperatura: mantenga presionado el botón UP y arranca la máquina para entrar en el modo de calibración.

Asuntos que requieren atención

- Para evitar quemaduras en el cuerpo, no tocar el tubo de calefacción ni rociar directamente en la cara con la pistola de presión.
- El mango de calefacción debe colocarse en el soporte del mango y no se puede colocar en el banco de trabajo u otros lugares.
- Después de completar el trabajo, el mango de calefacción debe colocarse en el soporte del mango y la máquina debe enfriarse automáticamente a menos de 80 °C (ingresar al modo de espera) antes de apagar el interruptor de encendido.
- Antes de instalar la boquilla, es necesario enfriar primero el tubo de calefacción.
- No aplicar fuerza excesiva al instalar la boquilla.
- Cuando esté en uso, la distancia entre la salida de aire y el objeto debe ser de al menos 2 milímetros, calculada en función de la salida de aire. Mantener la salida de aire normalmente, sin obstrucciones. Si no funciona durante mucho tiempo, el interruptor de alimentación debe apagarse.
- Utilizar con precaución para evitar lesiones.

From:
<https://wiki.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:
https://wiki.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:soldar:soldar_858d:inicio?rev=1792162190

Last update: 2026/10/16 16:49

